INFORMAZIONI SULLA PAVIMENTAZIONE SOTTO ALLE MACCHINE **LINEA 800 E SISTEMA TS2**

Questo sistema viene progettato secondo le dimensioni della macchina.

PER RICHIESTA DI PREVENTIVO INVIARE:

- 1) DIMENSIONI DEL BASAMENTO DI APPOGGIO DELLA MACCHINA;
- 2) INTERASSE PIEDINI DAL PERIMETRO DEL BASAMENTO;
- 3) INTERASSE PIEDINI E DIMENSIONE DEGLI STESSI;
- 4) N.B. SPECIFICARE LA ZONA FUORI DAL PERIMETRO DELLA MACCHINA DOVE VERRA' POSIZIONATA LA PAVIMENTAZIONE CON PEDANA (PER ZONA DI CALPESTIO).

